

5. Схемы подключения ASPauto3R:

- а) При однофазной системе питания. б) При трёхфазной системе питания.

