

## Автоматическое устройство контроля ASP-RT4 (Устройство обхода иммобилайзера при автозапуске двигателя)

### Техническое описание и руководство по эксплуатации.


Микропроцессорное устройство ASP-RT4 применяется для всех марок автомобилей с интеллектуальным ключом. Предназначено для автозапуска двигателя, с брелка, по таймеру и т. д. С сотового телефона, при наличии установленного ASP-GSM блока.

**ВНИМАНИЕ!** Диаграмма работы и временные интервалы работы реле могут изменяться по желанию заказчика.


#### 1. Основные параметры:

Наименование параметра	Номинальное значение параметра
1. Напряжение питания, VDC	10-15
2. Нагрузочная способность контактов выходных реле, не более А	1
3. Габаритный размер, мм	58 x 37 x 18
4. Диапазон рабочих температур, °С	-20 ÷ 40

#### 2. Диаграмма работы:



#### 3. Схема подключения к бортовой сети автомобиля:



#### 4. Комплектность:

В комплект поставки входят:

Устройство ASP-RT4	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

#### 5. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

При выходе устройства из строя из-за неправильного подключения, при отсутствии отметки даты продажи в паспорте устройства, при нарушении оболочки устройства – претензии по гарантийному обслуживанию не принимаются.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_